



# RUN



ユーザーガイド

日本語

ようこそ .....	3
Bluetooth接続 .....	4
製品概要 .....	5
パッケージ内容 .....	6
フィット .....	7
充電 .....	8
コントロール .....	10
オン/オフ .....	10
音楽と通話 .....	11
ペアリング .....	12
Jaybirdアプリ .....	13
リセット方法 .....	14

# ようこそ

## JAYBIRD RUN TRUE WIRELESS SPORT HEADPHONES



セキュア + 快適フィット 全ての耳のサイズにフィットする、交換可能なチップとフィン



防汗 + 耐水



1回の充電で4時間の再生時間 + 同梱の充電ケースでさらに8時間




カスタムサウンド 低音域から高音域まで自由に調節&通話も可能

# BLUETOOTH® – 接続のヒント



右側のJaybird RUNイヤホンがマスター（メイン）イヤホンになります。右イヤホンをオーディオデバイスおよび左イヤホンにペアリングして接続します。

Bluetoothパフォーマンスを最適化するには、右イヤホンとオーディオデバイス間の距離を短くします。たとえば、オーディオデバイスを右ポケットに入れたり、アームバンドを使って走る時は右腕に付けたりします。


理想的なデバイスの  
装着位置



# 製品概要



# パッケージ内容



キャリア /  
アクセサリポーチ




USB充電ケーブル




楕円形シリコン イヤーチップ2組




丸型シリコン イヤーチップ2組



イヤーフィン4組



イヤホン（イヤ  
ーチップとフィ  
ンが装着済み）





充電ケース

アクセサリはオンラインで購入することもできます  
([jaybirdsport.com](http://jaybirdsport.com))

# フィット

様々な組み合わせのイヤーチップとフィンをお試しください。正しく選択することで、素晴らしいサウンドとセキュアで快適な装着感が得られ、イヤホンを着けていることを忘れてしまうでしょう。



# 充電 - イヤホン

Jaybird Runをフル充電すると、4時間再生することができます。  
充電ケースを使用すると、フル充電2回分、または8時間の再生時間が得られます。


## イヤホンを充電する

イヤホンは、充電ケースに入れて蓋を閉じるとすぐに充電を開始します。電源に接続されていない時は、左右のLEDが充電ステータスを約10秒間示します。

LEDが緑で点滅 = 充電中

LEDが緑で点灯 = フル充電済み

5分の充電で1時間の再生が可能です。  
電池残量が少ない状態からのフル充電には最大2時間かかることがあります。





# 充電 - 充電ケース

充電ケースを充電するには、同梱のUSBケーブルを使ってUSB電源に接続します。

充電ケース中央のLEDが、ケースとイヤホンの充電ステータスを示します。

LEDが緑で点滅 = 充電中

LEDが緑で点灯 = フル充電済み

充電ケースの充電量が少なくなると、蓋を開いた時または閉じた時に、LEDが約10秒間赤で点灯します。

フル充電2回分、または8時間の再生時間が得られます。

充電ケース  
ステータスLED



# コントロール - オン/オフ

イヤホンを充電ケースから外すと自動的にオンになり、充電ケースに入っている間はオフになります。

ケースに入っていない時は、30分間使用しないとイヤホンは自動的にオフになります。

イヤホンのオン/オフを手動で行うこともできます。

**オフ** - 左または右ボタンを3秒間押すと、両方のイヤホンがオフになります。

**オン** - 各イヤホンを1回ずつ、3秒間押すとオンになります。

**電源オン** - LEDが緑で約2.5秒間点灯します

**電源オフ** - LEDが1.5秒間赤で点灯します

**ペアリング** - ペアリングモードではLEDが緑で連続的に点滅し、音楽デバイスに接続するか、またはタイムアウト（5分）に達するとオフになります



# コントロール - 音楽と通話



左イヤホン



右イヤホン

SIRIまたはGOOGLE  
ASSISTANTを起動



1回押す\*


再生/一時停止  
受話/終話



2回押す

前にスキップ  
コールを拒否

\*Jaybirdアプリ内で1回押す機能をカスタマイズすることができます。




# コントロール - ペアリング

別のデバイスにペアリングするには、以下の手順に従います。

1

マルチファンクションボタンを3秒間押し、右イヤホンをオフにします。



3秒押す

2


マルチファンクションボタンを6秒間押し、ペアリングモードに入ります。



6秒押す

3

デバイスのBluetooth設定に進み、Jaybird Runを選びます。



# JAYBIRDアプリ

Jaybirdアプリによって、イヤホンのサウンドプロファイルをカスタマイズすることができます。




Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

新しいサウンド設定はイヤホンに直接保存されるため、あらゆる場所で、どのデバイスでも好みに合わせてカスタマイズされたサウンドを再生することができます。



# JAYBIRDアプリ

## イコライザー

### サウンド

サウンド設定をカスタマイズ。変更はRunイヤホンに保存されます。

### 音楽

ランニングをパワーアップする再生リストを検索。

ヘッドホンイヤホンの設定を変更します。

### 保存

新しいプリセットをダッシュボードに保存して、お気に入りのサウンド設定に簡単アクセス。

### 履歴


変更履歴を確認します。

### デバイス

接続されたデバイスとイヤホンの設定を変更します。ステータスを確認します。

**注：** Jaybirdアプリは Jaybird Run、X3およびFreedomで動作します。他のメーカー製イヤホンや、以前のJaybirdイヤホンはサポートされていません。

Jaybirdアプリを通して低音をサウンドプロファイルに追加すると、再生時間が短くなります。




# JAYBIRDアプリ

## 設定

**ボタンコントロール**  
イヤホンのコントロール  
方法を変更します。

**名前**  
デバイス上で簡単に見つける  
ことができるように、イヤホンの  
名前をお気に入りのサウンド設  
定に簡単アクセス。



**イヤホンを検索**  
イヤホンを失くした場  
合、失くした場所をリア  
ルタイムで見つけます。

**チュートリアル**  
イヤホンを最大限に活用  
する方法のヒントを見つ  
けましょう。

# リセット方法

**1**

イヤホンをオリジナルの出荷時設定にリセットするには、イヤホンをオフにしてイヤホンをペアリングモードにします。

**2**

LEDが緑で点滅するまで、右イヤホンのマルチファンクションボタンを約6秒間押し続けます。

**3**

お気に入りのサウンド設定に簡単アクセス。ボタンを2回押しします。出荷時設定にリセットされると、LEDがオレンジ色に変わり、イヤホンがオフになります。

**4**

イヤホンがリセットされた後、電源をオンにすると、自動的にペアリングモードに入ります。デバイスのBluetoothメニューから、Jaybird Runの[破棄]または[削除]を選択して、再度ペアリングを行います。





## 正しいリスニング

過度の音量レベルと長時間のリスニングは避けてください。過度の音量レベルで長時間リスニングを行うと、恒久的な聴覚障害の原因となる場合があります。道路交通周辺では使用しないでください。

ビデオをご覧ください：  
[jaybirdsport.com/support/run](https://jaybirdsport.com/support/run)